Інструкція по налаштуванню маршрутизатора Ruijie Reyee RG-EW1200G Pro

Передня панель



Світлодіод маршрутизатора розташований спереду. Ви можете перевірити робочий стан маршрутизатора, дотримуючись таблиці пояснень світлодіодів.

Загальні пояснення світлодіодів:

Індикатор	Статус	Опис індикації		
	Вимкнено	Живлення вимкнено		
	Горить постійно	Маршрутизатор працює нормально		
Індикація стану системи	Швидко блимає	Відновлення заводських налаштувань або пристрій перезавантажується		
	Повільно блимає	Mesh з'єднання або репітер не доступний		
	Вимкнено	Порт виключено або від'єднан кабель		
Індикація порту	Горить постійно	Порт підключено		
	Блимає	Иде передача даних налаштувань		

Задня панель



Пояснення деяких загальних кнопок і портів:



Елемент	Опис
1	Індикатор статусу маршрутизатора
2	Включення WPS/кнопка скидання. Натискання кнопки 1 сек для WPS/Натискання кнопки 10 сек скидання маршрутизатора до заводських налаштувань
3	Роз'єм для пыдключення блоку живлення.
4	WAN порт/індикатор
5	LAN 1-3 порт/індикатор

Підключення:

- 1. Розташуйте пристрій на рівній поверхні, наприклад на столі або полиці.
- 2. Перегляньте місця підключення, як показано на малюнку нижче:



3. Підключіть кабель Ethernet до порту RJ-45 (LAN1 – LAN3 інтерфейс);

4. Підключіть кабель Ethernet який підключається до Інтернету, до жовтого порту RJ-45 (WAN інтерфейс);

- 5. Під'єднайте кабель живлення до роз'єму живлення.
- 6. Перевірити індикацію світлодіоду на передній панелі.

Налаштування Ruijie RG-EW1200G PRO можливо через мережу Wifi/Ethernet.

• Спосіб 1: дротовий (Ethernet)

Вимкніть Wi-Fi на комп'ютері та підключіть пристрої, кабель Ethernet від порту RJ-45 (LAN1 – LAN3) до порту ноутбука/ПК.

• Спосіб 2: бездротовий (Wifi)

1) Знайдіть SSID (назва мережі), надруковані на етикетці на нижній частині маршрутизатора, як показано на малюнку нижче. SSID має вигляд «@Ruijie-sxxxx» або «@Ruijie-mxxxx» (Xxxx це останні 4 цифри MAC-адреси).



2) Сторінка конфігурації відобразиться автоматично.

3) Клацніть піктограму мережі на вашому комп'ютері або перейдіть до налаштувань Wi-Fi на вашому смартфоні, а потім виберіть SSID, щоб приєднатися до мережі.

Приклад на ПК/ноутбуці:

fortissl	
🔐 T-Mobile D	
 @Ruijie-s6FC7 Защищено Подключаться ав 	томатически
	Подключиться
AKSON_9532C	
RC-f22f	
B Dasha	
Параметры сети и Интерн Изменение параметров, таких к подключения значения "лимитн	нет ак установление для юе".
Гларов и проставля и проставля и проставля (р. 1997) Мі-Fi самолете" >>	(၂) Мобильный ют-спот
en 🕜 🔨	11:38 14.12.2023

Приклад на різних смартфонах:

Android:

11:51 🛈 🖬		.ıl 55% ö	11
New ads p	orivacy fea Now,	you have more ر×ی	<
On			Pa
Available netwo	rks		-
🧟 @Ru	ijie-s6FC7		A
🛜 AKS	ON_9532C		
🛜 RC-f	22f		
🛜 TP-L	INK_KTA		0
🛜 Kurir	าทล		q
🛜 NET.	Doma		
Pron	nisedLAN		ۍ !#
	0	<	

11:51 🖪 🛈	•			at 5	5% 🛎			
< @Ri	< @Ruijie-s6FC7							
Password	Password							
Auto reco	onnect				0			
_	~ V	iew more						
	Co	onnect						
0		Q		තු				
1 2 3	3 4 5	6	78	9	0			
q w e	ert	у	u i	0	р			
a s	d f	g h	j	k	I			
φz	x c	v b	n	m	\times			
!#1 ,	!#1 , English (UK)							
111		0		\sim				

IOS:

11:45	
Settings Wi-Fi	Edit
Wi-Fi	
NETWORKS	
@Ruijie-s6FC7	🔒 🗢 🚺
AKSON_9532C	l 🗢 i
RC-f22f	🔒 🗢 i
Other	
Ask to Join Networks	Notify >
Known networks will be joined known networks are available, available networks.	automatically. If no you will be notified of
Auto-Join Hotspot	Ask to Join >
Allow this device to automatic personal hotspots when no Wi	ally discover nearby -Fi network is available.

11:46			
Ente	er the password for "	@Ruijie-s6FC7	"
Cancel	Enter Pass	word	Join
Passwor	ď		
You can als your iPhone connected contacts.	so access this Wi-Fi e near any iPhone, iF to this network and	network by brir 'ad or Mac that has you in its	iging has

• Спосіб 3: Використовуйте кнопку WPS

Бездротові пристрої, які підтримують WPS, включаючи телефони Android/IOS, планшети та більшість USB мережевих карт, можна підключити до маршрутизатора за допомогою цього методу.

1) Натисніть на значок WPS на екрані пристрою Android/IOS телефоні.

2) Протягом двох хвилин натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі.



Базове налаштування маршрутизатора:

1. Відкриваємо браузер (Opera, Firefox, Internet explorer, Microsoft Edge). В пошуковій строчці набираємо http://192.168.110.1/ очікуємо запуску майстра швидких налаштувань. Далі ставимо прапорець (✓) на пункт «Auto upgrade the device when a new version appears» (Автоматичне оновлення пристрою при появі нової версії).



2. Далі вибираємо тип підключення «DHCP» (Динамічна IP адреса). Нажимаємо на кнопку «Next».

ternet:		DHCP Recon	nmended
PPPoE	DHCP	Static IP	Repeater
	6	2	
You hav	/e gained ad	cess to the In	ternet.
	Account is	no required.	
IP			
192.168.11	10.115		
Subnet Ma	sk		
255.255.25	55.0		
Gateway			
192.168.11	0.1		
DNS Serve	r		
192.168.11	0.1 search	Home	
Previo	ous	N	ext

3. В наступному вікні, переключаємо повзунок «Dual-Band Single SSID» (один дводіапазонний SSID), якщо потрібно. Далі змінюємо SSID для мережі 2.4G та 5G, вводимо новий «Wi-Fi Password» (пароль Wi-Fi)ставимо крапку на пункті «Smart Connect» (розумне підключення). Також можемо поставити прапорець на пункті «Management Password – Same as Wi-Fi Password» (Пароль керування – такий самий, як пароль Wi-Fi).

Wi-Fi Settings	
Dual-Band Single SSID	
* SSID (2.4G) @Reyee-s4902	Large Coverage & Slow Rate
* SSID (5G) @Reyee-s4902_5G	Small Coverage & Fast Rate
* Wi-Fi Password	
Please enter a Password.	3 ₇₀₁ 4
Wi-Fi6 ⑦	
Management Password	ame as Wi-Fi Password
Previous	Override

Або прокрутивши повзунок нижче вказуємо новий пароль. Нижче вибираємо «Country/Region» (країну/регіон) «Ukraine UA» (Україна) та часовий пояс «(GMT+02:00) Europe/Kyiv» (Європа/Київ). Нажимаємо на кнопку «Next» або «Override» (Далі або перезаписати).

Wizard	my_sid_5G	
Management Password Same as Wi-Fi Password	* Wi-Fi Password	
* Management Password	•••••	>75
(Please remember the password.) The password is 8-31 characters long.	Country/Region/Time Zone	\checkmark
Country/Region/Time Zone V	* Country/Region Ukraine (UA)	~
* Country/Region United States (US)	* Time Zone (GMT+2:00)Europe/Kiev	~
Time Zone (GMT-5:00)America/New_York ~		
Previous Override	Previous	Next

4. Маршрутизатор налаштованою

$\leftarrow \ \rightarrow \ G$	Не защищен	o 192.168.110.1/cgi	-bin/luci/;stok=ci	2535b802146a5ed	c632141647d7b5dd3/	/ehr/home_overview			• ਛੇ	\$ 1		🍈 E
	Ruíjie	#Reyee		і Главная	Clients	Ө Интернет	? Wi-Fi-сеть	 - Еще	русский ~		٩	8
		Интернет	<u>↑</u>	30.90Mbps 392.69Mbps		EW1200G-PRO		Беспроводной проводной	+ Add Mesh Router			
	Подро	обные данные	устройства	i i								
	M. anr ofee	Модели: EW1200 AC-адрес: EC:B9:70 Версия 1.40 паратного спечения:	G-PRO :5C:6F:C7		Имя хоста Uptime Версия ПС R	а: Ruijie 🖉 e: 21 минуты 53 се b: eyeeOS 1.204.2430	жунды	Серийный номер: Системное время:	G1QP81A24624C 2023-02-02 22:29:45			
	Wi-Fi-	сеть										
	(î -	павная Wi-Fi-сеть: @ Безопасность: Д	PRuijie-s6FC7 a			Стева Бо	я Wi-Fi-сеть: езопасность: Нет					
	Ethern	et status										
	Соед	инено 📄 Разъед	инено									

Зміна пароля:

Переходимо у вкладку «Еще» (Ще, продвинуті налаштування). Далі вибираємо «Система» (системні налаштування) -> «Логин» (Логін). Вводимо старий, та новий пароль на натискаємо на кнопку «Сохранить» (зберігаємо конфігурацію).

← → С ▲ Не защище	щено 192.168.110.1/cgi-bin/luci/;stok=386fa3cd84f281d4f8fe89dc8b8bb869/admin/alone/systool/systool_pass_session						07	3 ☆	▶ □	🍈 E
Ruijie	≋Reyee	і Главная	Clients	Ш нтернет	ू Wi-Fi-сеть	-о- -о- Еще	русский у		٩	8
	Пароль для входа	Лимит времени сессии	Remote Access							
🖾 Режим работы	() Смените парол	ь для входа в систему. Пожалу	иста, в следующий р	аз войдите с новым	паролем.					
⊘ Безопасность 👋	* Старый пароль	******								
₽ VPN ~	* Новый пароль	*****								
🗄 Расширенная 👋	* Подтвердите	*****								
Диагностика	пароль									
		Сохранить								
Системное время		-								
Логин										
Управление										
Обновить										
«Свернуть										

Зміна SID:

Переходимо у вкладку «Еще» (Ще, продвинуті налаштування). Далі вибираємо «WLAN» (бездротова мережа) -> «Wi-Fi сеть» (бездротова мережа). Вибираємо мережу 2,4 або 5Ghz. Вводимо новий SID, та натискаємо на кнопку «Сохранить» (зберігаємо конфігурацію).

← → С 🔺 Не защии	цено 192.168.110.1/cgi-bin/	o r 🖻	여 🖻 🛧 🗖 🌒							
Ruíjie	ē ≋Reyee	ம் Главная	Clients	Ө Интернет	Wi-Fi-сеть	-о- -о- Еще	русский ~		٩	8
Основные параметри WLAN ^	Настройки Wi-Fi-сети	Гостевая Wi-Fi-сеть	Интеллектуальн	ная Wi-Fi-сеть	Безопасный для здор	ровья режим				
Wi-Fi-сеть	🚺 Совет: Изменение	е конфигурации требует пер	езагрузки, и клиент	ы будут переподк.	пючены.					
Blacklist/Whitelist	Интеллектуальн	ая Wi-Fi-сеть								
Радиочастота	Включить									
🖾 Режим работы	Единый SSID для	(В диапазонах 2.4G	и 5G используется	я один и тот же S	SID.)					
⊘ Безопасность 🗠	обоих диапазонов									
₽ VPN ~	* SSID]						
🖹 Расширенная 👋	Безопасность	Открыть	~							
Диагностика		Раскрыть								
 Система ~ ~		Сохранить]							
≪Свернуть										

Зміна DNS:

Переходимо у вкладку «Еще» (Ще, продвинуті налаштування). Далі вибираємо «LAN» (дротова мережа) -> «DNS Proxy» (налаштування DNS). Повзунок переключаємо в положення «Enable/Включить» (увімкнути). Далі вводимо «DNS server/DNS сервер» та натискаємо на кнопку «Save/Coxpaнить» (зберігаємо конфігурацію).

← → С 🔺 Не защиш	защищено 192.168.110.1/cgi-bin/luci/;stok=386fa3cd84f281d4f8fe89dc8b8bb869/admin/alone/network/network_lan?tab=1									•	☆ *	•		
Ruíjie	. Reyee		1 павная	Clients	Интернет	न्न Wi-Fi-сеть	-8- -8- Еще			русский ~		٩	8	
Основные параметрі WAN	Настройки VLAN	DHCP клиенты	Статические	IP-адреса	DHCP опция	DNS-прокси								
	і Посмотреть	DHCP клиентов.										?)	
IPTV	DHCP клиент	гы				Search by Имя	хоста/ІР-адр	Q	С Обновить	+ Пакет	ная конв	ертация		
ІРv6-адрес	Nº	Имя хоста		IP-адрес		MAC-adpec		Оставшееся время аренды(минута)			Статус	татус		
S WLAN	. 1	1 DESKTOP-AVTT0L5		192.168.110.205		4c:eb:bd:4e:47:69		28		Преобразовать в статически			йIP	
 Безопасность 	< 1 > 10/страни >											Итого	1	
₽ VPN ~														
🗄 Расширенная 👋														
@ Диагностика 🗸														
-0- -0- Система «Свернуть														
LAN Settings	DHCP	Clients	Static IP	Address	ses [ONS Proxy								
i DNS p	proxy is not re	quired. The	device will	obtain t	he DNS se	rver address f	from the u	uplink d	levice by	default.				
(Enable													
* DN	IS Server	Please ente	er a DNS s	erver a	ddress.									
		Sav	е	D										