Інструкція

Налаштування Wi-Fi роутера TP-Link Archer AX53

Ver. 1.0



Зміст

Налаштування Wi-Fi роутера TP-Link Archer AX53	1
Зміст	2
1 Загальна інформація	3
1.1 Опис маршрутизатора	3
1.2 Зовнішний вигляд	3
1.3 Індикація	3
1.4 Задня панель	5
2 Налаштування	6
2.1 Встановлення і підключення	6
2.2 Первинне налаштування	7
2.2.1 Підключення до роутера	7
2.2.2 Налаштування за допомогою комп'ютера/ноутбука	9
2.2.3 Налаштування через android-додаток	13
3 Додаткові функції та дії	
3.1 Зміна параметрів Wi-Fi мережі	
3.2 Додавання гостьового Wi-Fi	19
3.3 Перезавантаження	19
3.4 Зміна мови інтерфейсу	20
3.5 Зміна DNS-серверів	21
3.6 Зміна паролю адмін-панелі	22
3.7 Відключення світлодіода	23
3.8 Оновлення ПЗ	23
3.9 Скидання до заводських налаштувань	24

1.1 Опис маршрутизатора

TP-Link Archer AX53 – це гігабітний роутер нового покоління з підтримкою Wi-Fi 6.

1.2 Зовнішний вигляд

Маршрутизатор має 4 зовнішні антени. Пристрій виконано у горизонтальному форматі настільного розміщення, з можливістю монтажу на стіну.



1.3 Індикація

Маршрутизатор має 6 світлодіодів, розташованих на передній панелі. За допомогою таблиці нижче можна визначити поточний стан пристрою та інтернет-підключення.

Загальна

інформація

Світлодіод	Колір/стан	Опис
Живлення	Горить постійно	Пристрій увімкнений
	Блимає	Система завантажується, або в процесі оновлення прошивки
	Не світиться	Живлення вимкнено
Wi-Fi 2.4	Горить постійно	Мережа 2.4 GHz активована
	Не світиться	Мережа 2.4 GHz вимкнена
Wi-Fi 5	Горить постійно	
WI-115		
Internet		
internet	Бенении	
	Помаранчевии	кабель підключено, без доступу до інтернету
	Не світиться	Кабель від'єднано від WAN порту
Ethernet	Горить постійно	Як мінімум один зовнішній пристрій підключено до порту LAN
	Не світиться	Зовнішні пристрої не підключені до порту LAN
WPS	Горить постійно	Очікує підключення WPS протягом 5 хвилин
	Блимає	В процесі підключення WPS
	Не світиться	WPS не підключено або не активовано

Порядок пунктів в таблиці відповідає порядку розташування світлодіодів на пристрої.

1.4 Задня панель

Опис кнопок і роз'ємів задньої панелі:



Назва	Опис
Кнопка WPS/Wi-Fi	Підключення WPS. Затисніть цю кнопку протягом 1 секунди , одразу після цього активуйте підключення по WPS на комп'ютері/смартфоні Відключення Wi-Fi. Затисніть кнопку більше ніж на 2 секунди для відключення Wi-Fi
Кнопка Reset	Для скидання роутера до заводських налаштувань, натисніть та утримуйте цю кнопку 10 секунд, поки не почне блимати індикатор Power
Порт WAN	Для підключення кабелю RJ-45 (інтернет) від оптичного модему
Порти LAN (1-4)	Для підключення додаткових пристроїв до роутера
Кнопка ВКЛ/ВИКЛ	Включає/виключає пристрій
Роз'єм живлення	Для підключення блоку живлення 220В

2 Налаштування

2.1 Встановлення і підключення

Перед початком налаштування зніміть з пристрою та кабелів всі пакувальні елементи. Далі розташуйте роутер на рівній поверхні, у межах досяжності ПК або Ethernet-кабелю від оптичного модему ONU.

Рекомендації щодо встановлення:

- Розташуйте пристрій на чистій, рівній, відкритій поверхні (стіл, тумба тощо) або на стіні
- Не розташовуйте роутер в тумбах, шафах, дальніх кутах, занадто низько або занадто високо (не на підлозі чи на шафі)
- Не розташовуйте роутер біля джерел тепла або вологи
- Залиште мінімум 10 см вільного простору над верхньою кришкою
- Залиште мінімум 5 см вільного простору від бічних вентиляційних отворів

Далі послідовно виконайте наступі кроки:



1. Підключіть кабель RJ-45 Ethernet до порту роутера WAN маршрутизатора **TP-Link Archer AX53** з однієї сторони, і до оптичного модему (ONU) з іншої сторони.

Також, для налаштування можна під'єднати роутер до порту <u>LAN</u> <u>існуючого роутера</u> (який потім буде замінено на TP-Link). Це дасть змогу виконати налаштування нового пристрою з мінімальним часом відсутності інтернет-сигналу.

2. Під'єднайте блок живлення до відповідного роз'єму роутера та включіть у розетку.

Примітка. Зверніть увагу на наступне:

Блок живлення TP-Link Archer AX53 повинен відповідати наступним критеріям: вихідна напруга 12В та постійний струм 1А. Штекер адаптера повинен відповідати TP-Link.

У випадку використання блоку живлення з іншими параметрами, пристрій може не працювати, як необхідно, і навіть вийти з ладу.

3. Увімкніть пристрій кнопкою живлення Вкл

Зачекайте, поки індикатори живлення почнуть світитись зеленим кольором, після чого можна переходити до налаштування пристрою.



2.2 Первинне налаштування

Налаштування **TP-Link Archer AX53** можна виконати за допомогою комп'ютера, підключеного до роутера кабелем, або через мережу Wi-Fi, а також допомогою додатку **Tether**.

2.2.1 Підключення до роутера

Перед початком налаштування необхідно підключитись до роутера TP-Link одним із способів:

Спосіб 1: дротовий (Ethernet)

Вимкніть Wi-Fi на комп'ютері та підключіть кабель Ethernet від порту ПК RJ-45 до будь-якого порту LAN маршрутизатора



Спосіб 2: бездротовий (Wi-Fi)

1. Знайдіть SSID (назва мережі) і пароль бездротової мережі, надруковані на етикетці на нижній частині маршрутизатора:



2. Клацніть піктограму мережі в панелі задач комп'ютера і виберіть SSID з назвою TP-Link_XXXX(символи після TP-Link можуть відрізнятись), щоб приєднатися до мережі.



3. Введіть пароль (PIN) з етикетки та натисніть Підключитись.

Спосіб 3: бездротовий (WPS)

На ноутбуці або смартфоні виберіть режим підключення WPS. Далі протягом 2 хвилин натисніть кнопку WPS на задній панелі маршрутизатора:



2.2.2 Налаштування за допомогою комп'ютера/ноутбука

Для переходу в панель керування маршрутизатором, в адресному рядку веб-браузера введіть http://tplinkwifi.net або http://192.168.0.1

1. Створіть новий пароль для входу в адмін-панель керування маршрутизатором. При виборі пароля необхідно керуватись правилами, зазначеними у вікні нижче:

входу до Г	початку шв	идкого нала	аштування.
Новий пар	оль:		
			ø
🕗 Не пов	инно містит	и пробілів.	
🗸 Має мі	стити 6-32	символи.	
Повине таких с символ	ен містити г :имволів: лі и.	іринаймні д тери, цифр	цва типи и та
Підтверди	гь пароль:		
			ø

2. Встановіть свій часовий пояс: UTC +02:00 (зимовий час) або UTC +03:00 (літній час):



Встановіть свій часовий пояс

Часовий пояс:	(UTC + 02: 00) Хельсінкі, Київ, Рига, Софія, Таллінн, Вільн 🗸	
	ДАЛІ	

3. Виберіть тип підключення Динамічна IP-адреса та натисніть «Далі»:



4. На наступному кроці <u>не потрібно</u> нічого змінювати, тільки натиснути «Далі»:



Динамічна IP-адреса	
Встановіть МАС-адресу вашого марш функцію тільки якщо ваш Інтернет-про лише з певної МАС-адреси. Рекоменд призначену автоматично.	рутизатора. Використовуйте цю вайдер дозволяє доступ до Інтернету ується використовувати адресу
МАС-адреса маршрутизатора:	Використовувати МАС-адресу
	5c - e9 - 31 - 01 - 95 - f9
	Спеціальні налаштування провайдера (IPTV/VLAN)
НАЗАД	ДАЛІ

5. Виконайте наступні дії:

Smart Connect (функція Band Steering, використання спільної полоси 2,4Ghz i 5Ghz) рекомендується **увімкнути** Бездротовий сигнал — **увімкнути** Ім'я бездротової мережі — введіть назву SSID (Wi-Fi мережі) Пароль — введіть пароль Wi-Fi



6. Зачекайте, поки Wi-Fi роутер застосує налаштування та перевірить підключення до інтернету:



7. Увімкніть автоматичне оновлення програмного забезпечення та натисніть «Далі»:



8. При наявності нової версії прошивки, Виберіть «Оновити» та зачекайте, поки роутер встановить оновлення та перезавантажиться:



9. Далі система запропонує зареєструвати ідентифікатор виробника роутера TP-Link ID. Цей крок можна пропустити, або виконати - за бажанням.

На цьому первинне налаштування роутера завершено.



2.2.3 Налаштування через android-додаток

Для налаштування poyrepa TP-Link можна також використовувати Android/IOS додаток Tether.

1. Перейдіть в магазин додатків Google Play Market або AppStore, в залежності від ОС смартфона.

В рядку пошуку необхідно написати Tether або TP Link, і у результатах пошуку вибрати застосунок TP-Link Tether видавця TP-Link Global Inc.



2. Перед запуском додатку, підключіться до Wi-Fi мережі нового маршрутизатора, використовуючи SSID та пароль з етикетки пристрою.



При підключенні до SSID TP-Link, смартфон може повідомити про те, що мережа не має доступу до інтернету. Натисніть «Так», для того щоб мережа Wi-Fi не змінилась автоматично на іншу під час налаштування роутера.





3. Запустіть додаток Tether і натисніть «Створіть мережу»:



4. Виберіть тип пристрою «Бездротовий маршрутизатор» і «Стандартні бездротові маршрутизатори»:

Оберіть тип пристрою		Ідентифікація маршрутизатора
Ш Бездротовий маршрутизатор	>	Стандартні бездротові маршрутизатори Виберіть цю опцію для більшості моделей.
Весь домашній Mesh Wi-Fi	>	
xDSL модемний маршрутизатор	>	Конкретні бездротові маршрутизатори

5. На наступному екрані виберіть підключення у режимі маршрутизатора:



6. Прийміть умови користування та натисніть «Продовжити»



7. Для більш швидкого налаштування оберіть «Увійти»:



8. Далі виберіть ваш пристрій:



9. Створіть пароль адміністратора:

Створит	и пароль ад	міністратора
входу до п	очатку швидког	о налаштування
новий парс	ль:	
		ø
🕑 Не пови	нно містити про	білів.
🕑 Має міс	тити 6-32 симво	ли.
< Повине	н містити прина	ймні два типи
таких си	имволів: літери,	цифри та
СИМВОЛІ	1.	
Тідтвердит	ь пароль:	
		ø

10. На цьому кроці потрібно обрати «Динамічна IP» та натиснути «Далі»:

Оберіт	ь тип підключення.
Примітк з'єднані зверніть	а: Якщо ви не впевнені, який тип ня вибрати, оберіть автовизначення або ься до свого Інтернет-провайдера.
۲	Динамічна IP
0	Статична IP
0	PPPoE
0	L2TP
0	РРТР

11. Виберіть пункт «Не змінюйте МАС-адресу» і натисніть «Далі»:



- 12. На наступному екрані перевірте або змініть назву SSID та пароль Wi-Fi.
- 13. Далі рекомендується увімкнути авто оновлення маршрутизатора:



14. Підтвердіть та застосуйте ваші налаштування, керуючись підказками на цьому кроці.

15. Зачекайте, поки Wi-Fi роутер застосує налаштування та перевірить підключення до інтернету:



На цьому налаштування роутера TP-Link Archer AX53 завершено.

З Додаткові функції та дії

3.1 Зміна параметрів Wi-Fi мережі

Перейдіть в розділ Бездротова мережа та зробіть необхідні зміни:

- Smart Connect: активуйте для використання спільного діапазону 2.4 ГГц та 5 ГГц. Деактивуйте для роздільного використання
- Бездротовий сигнал: активуйте для використання Wi-Fi. Деактивуйте, якщо Wi-Fi не використовується (тільки кабель)
- Ім'я бездротової мережі: дозволяє змінити назву Wi-Fi
- Приховати SSID: приховує мережу Wi-Fi з пошуку іншими користувачами, при цьому для існуючих користувачів вона залишиться доступною, а нові зможуть підключитись, якщо відома назва SSID і пароль
- Безпека та пароль: можна змінити рівень безпеки SSID та пароль підключення
- Ширина каналу: дозволяє змінити параметри каналу. Рекомендується залишити значення за замовчуванням та вносити зміни лише в разі потреби

(.		(@)		$\textcircled{\textbf{O}}$
Кар	та мережі		Бездротова мережа		
Налашт	ування Бездр	отової мер	режі		
Персона налашту	пізуйте налаштує зання для всіх ді	зання для кож апазонів.	кної частоти або вмикайте S	Smart Connect, щоб	встановити однакові
		OFDMA:	🗌 Увімкнути 💡		
	арта мережі Інтернет Бездротова медежа итування Бездротової мережі налізуйте налаштування для кожної частоти або вмикайте Smart Connect, щоб встановити однакові тування для всіх діапазонів. OFDMA: Увімкнути ? ТWT: Увімкнути ? Бездротовий сигнал: Увімкнути ? Бездротовий сигнал: Увімкнути ? Бездротової мережі (SSID): 9іD6PNNPawxK8P4 Поділитися мережею м'я бездротової мережі (SSID): 9іD6PNNPawxK8P4 Приховати SSID Безлека: WPA2-PSK[AES] Безлека: WPA2-PSK[AES] Пароль: 9ID6PNNPawxK8P4 Ширина каналу 2,4 ГГц: 20/40МГц Канал 2,4 ГГц: Авто Ширина каналу 5 ГГц: 20/40/80МГц				
Карта мережі Інтернет Бездротова мережа НотеShield Додатково Налаштування Для кожної частоти або вмикайте Smart Connect, щоб встановити одная налаштування для всіх діапазонів. ОFDMA: Увімкнути © ТИТ: Увімкнути © Бездротової мережі Увімкнути © Поділитися мережею Ім'я бездротової мережі (SSID): 9ID6PNNPawxK8P4 Поділитися мережею Ім'я бездротової мережі (SSID): 9ID6PNNPawxK8P4 Приховати SSID Безпека: WPA2-PSK[AES] Пароль: 9ID6PNNPawxK8P4 Приховати SSID Ширина каналу 2,4 ГГц: 20/40МГц Цирина каналу 5 ГГц: 20/40/80МГц					
	Бездрото	вий сигнал:	🗹 Увімкнути	Поділі	тися мережею
IM'	я бездротової ме	режі (SSID):	9iD6PNNPawxK8P4	🗌 Пр	иховати SSID
		Безпека:	WPA2-PSK[AES]	~	
Карта мережі Інтернет Бездротова мережа НотеShield Додатково Налаштування Бездротової мережі Персоналізуйте налаштування для кожної частоти або вмикайте Smart Connect, щоб встановити однаков налаштування для всіх діапазонів. OFDMA: Увімкнути ? Smart Connect: Увімкнути ? Бездротової мережі (SSID): Увімкнути Поділитися мережею Ім'я бездротової мережі (SSID): Увімкнути Поділитися мережею Ім'я бездротової мережі (SSID): Увімкнути Поділитися мережею Безпека: WPA2-PSK[AES] Безпека: WPA2-PSK[AES] Безпека: 91D6PNNPawxK8P4 Ширина каналу 2,4 ГГц: 20/40/80МГц Ширина каналу 5 ГГц: 20/40/80МГц					
(Ширина кан	алу 2,4 ГГц:	Iнтернет Бездротова HomeShield Додатково нотеShield Додатково пової мережі нитернет Вадротова нотеShield Додатково пової мережі Пароль: Увімкнути Пароль: 9106PNNPawxK8P4 Пориховати SSID безпека: WPA2-PSK[AES] Пароль: 9106PNNPawxK8P4 у 2,4 ГГц; 20/40/MГц Ц Ц из 2,4 ГГц; 20/40/MГц Ц Ц истрана		
	Ка	нал 2,4 ГГц:	Авто	~	
Карта мережі Фр. Бездротова НотеShield Дод Нитернет Бездротова МотеShield Дод					
U U	ł	Канал 5 ГГц:	Авто	~	

3.2 Додавання гостьового Wi-Fi

Для створення гостьового Wi-Fi, в адмін-панелі перейдіть в розділ Бездротова мережа і прокрутіть вниз до пункту Гостьова мережа:

Карта мережі Інте	ернет	Бездротова медежа	HomeShi) ield	О Додатково	٦
Гостьова Мережа Увімкніть частоти безпротового в	иовленна акі в		використа		стам і заповнить	
відповідну інформацію.	ГГЦ: СУвіл	кнути	Binopreta	Поділитися к	иережею	
Ім'я бездротової мережі (S	SID): TP-Lin	<_Guest_95F8		Приховат	ти SSID	
5	ГГЦ: 🔽 /Віл	кнути		Поділитися и	мережею	
Ім'я бездротової мережі (S	SID): TP-Lin	Cuest_95F8_5G		Приховат	ти SSID	
Безг	пека: ШРА/V	/PA2-Personal	~			
Пај	роль:	**				

- Активуйте режим 2.4 ГГц, якщо ця частота потрібна
- Активуйте режим 5 ГГц, якщо ця частота потрібна
- Введіть назву SSID
- Встановіть рівень безпеки WPA2 або WPA3, якщо потрібно
- Введіть пароль гостьової мережі
- Натисніть «Зберегти»

Для видалення гостьової мережі необхідно зняти чекбокси на пунктах Увімкнути.

3.3 Перезавантаження

Для перезавантаження роутера перейдіть у розділ **Додатково**, меню **Система**, пункт **Перезавантаження** та натисніть відповідну кнопку.

Інструкція з налаштування Wi-Fi роутера TP-Link Archer AX53

					Додатково ▲	
NAT Переадресація						
HomeShield	Пер	езавантаження				
Безпека	Пере	завантажте пристрі	й, щоб очистити кеш-г	ам'ять та підвищити і	продуктивність роб	оти.
VPN Сервер						
IPv6				ТЕРЕЗАВАНТАЖЕНИ	Я	
Помічник Smart Life	Пор		24020			
FasyMesh	Пер	сзаванталити го	зклад			
Current						
Система		Пе	ерезавантаження 2	18%		
Оновлення ПЗ						
Резервне копіювання і Відновлення						
Адміністрування						
Системний журнал						
Діагностика						
Час та мова						

3.4 Зміна мови інтерфейсу

При первинному налаштуванні, змініть мову інтерфейсу в меню мови у верхній частині екрану:



Для зміни мови інтерфейсу в уже налаштованому пристрої, перейдіть у розділ Advanced (Додатково), виберіть меню System (Система) і пункт Time & Language (Час та мова), та виберіть нову мову у списку:

Інструкція з налаштування Wi-Fi роутера TP-Link Archer AX53

	Network Map	Internet	Wireless	HomeShield	Advanced
NAT Forwarding	Lang	uage			
HomeShield	Set the	e router's system lang	juage.		
Security					
VPN Server			Language: Engli	sh	~
IPv6					
Smart Life Assistant	Syste	em Time			
EasyMesh	Set the	e router's system time	2.		
System		C	urrent Time: 2024-0	02-12 20:16:39	
Firmware Update		24	-Hour Time: 🜔		
Backup & Restore			Set Time: Get f	rom Internet	~
Administration			Time Zone: (UTC	+02:00) Helsinki, Kyiv	Riga, Sofia, Tallini 🗸
System Log		N	TP Server I: uk.pc	ool.ntp.org	
Diagnostics		N	TP Server II: europ	pe.pool.ntp.org	(Optional)
• Time & Language					

3.5 Зміна DNS-серверів

Перейдіть у розділ **Додатково**, меню **Мережа** та виберіть пункт **Інтернет**. Далі необхідно натиснути стрілочку на розкривному списку **«Розширені налаштування»**.

У розділі **Адреса DNS** за замовчуванням встановлена опція «Отримати від провайдера автоматично.

Для зміни даного параметру, виберіть у розкривному списку опцію Використовувати наступні DNS" та вкажіть IP-адреси цих DNS в полях нижче.

	Карта мережі Інтернет Бездротова HomeShield Додатково
О Швидке Напаштування	Інтернет Встановіть підключення до Інтернету використовуючи інформацію, яка надана вашим провайдером.
Мережа Статус	Тип підключення до Інтернету: Динамічна IP-адреса 🗸
• Інтернет LAN	IP-адреса: 192.168.1.76 Маска підмережі: 255.255.2
IPTV/VLAN	Шлюз за замовчуванням: 192.168.1.254
DHCP Сервер Динамічний DNS	Первинний DNS: 192.168.1.254 Вторинний DNS: 0.0.0.0
Маршрутизація	оновити
TP-Link ID Бездротова мережа	ЗВІЛЬНИТИ
NAT Переадресація	
HomeShield Безпека	Адреса DNS: Отримати від провайдера авто V
VPN Сервер	Вторинний DNS: 0.0.0

3.6 Зміна паролю адмін-панелі

Перейдіть у розділ Додатково, меню Система і виберіть пункт «Адміністрування». Введіть старий пароль, новий пароль і підтвердить новий пароль, після чого збережіть зміни відповідною кнопкою знизу сторінки.

	Сарта мережі	() Інтернет	 Бездротова мережа 	HomeShield	Одатково	
NAT Переадресація						
HomeShield	Змін	ити пароль				
Безпека	Змініт	гь пароль локально	го керування маршру	тизатором.		
VPN Сервер		Ст	арий пароль:		ø	
IPv6		н	овий пароль:		ø	
Помічник Smart Life		Підтвердить н	овий пароль:		ø	
EasyMesh						
Система	Відн	овлення пароли	o			
Оновлення ПЗ	Скида	ання локального па	роля адміністратора і	зикористовуючи питан	ння та відповіді.	
Резервне копіювання і Відновлення • Адміністрування		Відновл	ення паролю: 🗌 Ув	імкнути		

3.7 Відключення світлодіода

Перейдіть у розділ Додатково, меню Система і виберіть пункт Світлодіодні індикатори.

Переведіть положення кнопки Стан світлодіодів в положення «виключено» і збережіть зміни. Для налаштування включення та відключення світлодіодів за розкладом, активуйте Нічний режим та вкажіть час включення та відключення індикаторів.

			(O	
			Бездротова мережа		Додатково	
NAT Переадресація					-	
HomeShield	Світ	лодіодні індикато	ори			
Безлека	Вимк	нути світлодіодну інд	икацію на маршрути:	заторі.		
VPN Сервер		Стан о	:вітлодіодів:	ר		
IPv6						
Помічник Smart Life	Нічн	ий режим				
EasyMesh	Вста	новити часовий пром	іжок, для автоматичн	ого вимкнення світло,	діодів на маршрут	изаторі.
Система		His	ний режим: 🕑 Увіг	икнути		
Оновлення ПЗ	Прин	иітка: Перед початко ипьно	м використання цієї о	рункції переконайтеся	і, <mark>що</mark> Параметри ч	асу встановлені
Резервне копіювання і Відновлення	Пото	чний час : 2024-02-1	13 16:59:24			
Адміністрування		Вимкнути се	ітлодіоди з: 22	✓ : 00	~	
Системний журнал			по: 06	✓ : 00	🗸 (наступн	ий день)
Діагностика						
Час та мова						
Перезавантаження						
• Світлодіодні індикатори						

3.8 Оновлення ПЗ

Перейдіть у розділ Додатково, меню Система і виберіть пункт Оновлення ПЗ.

Натисніть кнопку Перевірити наявність оновлень. У випадку, якщо є доступні для завантаження нові версії прошивки, система запропонує завантажити та оновити ПЗ.

Для автоматичного оновлення ПЗ активуйте відповідну опцію в цьому ж меню.

	Сарта мережі	() Інтернет	 Бездротова мережа 	HomeShield	Одатково]
NAT Переадресація						
HomeShield	Авто	матичне оновл	ення			
Безпека	Оновл	юйте прошивку дл	пя цього маршрутизато	ора автоматично, кол	пи буде доступна но	ова версія.
VPN Сервер		Автоматичн	не оновлення:	ו		
IPv6						
Помічник Smart Life	Онов	лення в режим	іі онлайн			
EasyMesh	Оновіт	ть прошивку для ц	ього маршрутизатора	через Інтернет.		
Система Оновлення ПЗ	Вер	сія Програмного З Апар	забезпечення: 1.2.2 В ратна Версія : Archer /	uild 20230627 rel.390 AX53 v1.0	33(4555)	
незервне колювання і Відновлення Адміністрування				ІЕРЕВІРИТИ НАЯВН ОНОВЛЕНЬ	ΗΤЬ	
Системний журнал			Прош	ивка наиостаннішої	верси	

3.9 Скидання до заводських налаштувань

Для скидання роутера до заводських налаштувань перейдіть у розділ **Додатково**, меню Система, пункт **Резервне копіювання і відновлення** та натисніть кнопку **Скинути до заводських** налаштувань.

Cuereue	пошук
Система	
Оновлення ПЗ	відновити
 Резервне копіювання і Відновлення 	Відновлення заводських налаштувань
Адміністрування	Скинути всі налаштування до заводських.
Системний журнал	
Діагностика	Відновлення всіх налаштувань до значень за замовчуванням, окрім інформації для авторизації та Вашого хмарного облікового запису.
Час та мова	відновити
Перезавантаження	Скинути налаштування до їх значення за замовчуванням.
Світлодіодні індикатори	СКИНУТИ ДО ЗАВОДСЬКИХ
Робочий Режим	НАЛАШТУВАНЬ
Про	

Підтвердіть дію, натиснувши кнопку Відновити:

Усі поточні налаштування буде втрачено, і маршрутизатор перезавантажиться, щоб віднові заводські налаштування. Відновити зараз?				
	відмінити	відновити		

×